

Vejledning til vindues montage

Kontrol:

Kontroller altid før udtagning af det gamle element, at dit nye element passer til hullet.

Nødvendigt værktøj:

Sørg for at have det nødvendige værktøj til rådighed, inden vindues montagen påbegyndes.

Tommestok, vaterpas, blyant, slagboremaskine, murbor, undersænker, skruetrækker eller skruemaskine med passende bits, godt med kiler til oplodsning samt montageskruer.

Vi anbefaler 7,5 x 110 mm. montageskruer når der monteres i mursten, træ og beton. Monteres der i lega eller gasbeton anbefaler vi 7,5 x 180 mm. montageskrue.

Montage:

Før vinduesmontagen rengøres murværket således at den senere fugning kan få god vedhæftning.

Afmonter vinduesrammen fra karmen før montagen, og placer derefter karmen i mur hullet ca. 3-5 cm fra facade forkant og fastgør herefter karmen med kiler, således at karmen har ens fuge hele vejen rundt.

Når bundkarmen er i vater fastgøres karmen i de øverste hjørner med montageskruer.

Placer oplodsninger bag alle fastgørelser, lige over montageskruen.

Herefter monteres vinduesrammen og karmen justeres med kilerne således at luften mellem karm og vinduesramme er jævnt fordelt. Hvorefter karmen fastgøres med de sidste montageskruer.

Der skal altid være monteret montageskruer ca. 15 cm fra top og bund i sidekarne.

Er vinduet under 100cm i højden fastgøres vinduet med 2 montageskruer i hver side, er vinduet større er det være nødvendigt med flere skruer.

Der må max være 70 cm mellem montageskruerne, og husk oplodsning bag alle fastgørelser.

Der må aldrig anvendes blivende oplodsninger ved overkarm, da der her er risiko for belastning fra den overliggende konstruktion.

Efter endt montage "stoppes" vinduet med isoleringsmateriale udefra. Vær påpasselig med ikke at presse karmen, derefter isættes der fugebånd således at det ligger ca. 10 mm fra forkant karm.

Der sluttes af med en elastisk fuge.