

## **Vejledning til opklodsning/underlag.**

### **Generelt:**

Blivende opklodsning bør ske med ikke fugtabsorberende materiale evt. suppleret med mur pap.

Det skal tilstræbes at placere karmen med 12 mm luft på alle 4 sider.

Der må aldrig anvendes blivende opklodninger ved overkarm, da der her er risiko for belastning fra den overliggende konstruktion.

Bæreklodser placeres principielt ud for befæstigelsen i henhold til vore skitser.

### **Vinduer:**

Vinduer med bredde større end 1000 mm skal der anbringes ekstra bæreklodser, men det skal sikres at disse ikke deformerer bundstykket.

Max 70 cm. afstand mellem bæreklodser.

### **Døre:**

Der anbringes altid ekstra bæreklodser under bundstykket i døre, men det skal sikres at disse ikke deformerer bundstykket.

Max 30 cm. afstand mellem bæreklodser.

Der skal anbringes blivende underlag ved lodrette karme samt ud for hængsler og lukke punkter.

Underlagene bag lukkepunkterne har primært en indbrudshæmmende funktion.